

**BELIJNING.**

Bestaande ondergrond: 01: Beton  
02: Asfalt  
03: Coating

01: BETON:

01a: Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

01b: Gevlinderd beton of beton met een curingcompound, schuren tot een egale zuiging is verkregen.

**Vista Wegenverf 752**

Één laag Vista Wegenverf 752 aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Twee lagen Vista Wegenverf 752 aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista 2K Wegenverf**

Één laag Vista 2K Wegenverf aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Twee lagen Vista 2K Wegenverf aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista Aqualine Wegenverf**

Één laag Vista Aqualine Wegenverf aanbrengen met rol of spuit

Twee lagen Vista Aqualine Wegenverf aanbrengen met rol of spuit

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Südwest Markierungsfarbe (in alle kleuren)**

Één laag Südwest Markierungsfarbe aanbrengen met rol of spuit

Twee lagen Südwest Markierungsfarbe aanbrengen met rol of spuit

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista Krijtspray (tijdelijk)**

Één laag Vista Krijtspray aanbrengen met de spuitbus (kar)

02: ASFALT:

02a: Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Calcimex en/of Vista Viamond 704.

02b: Drogen

**Vista Wegenverf 752**

Één laag Vista Wegenverf 752 aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Twee lagen Vista Wegenverf 752 aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista 2K Wegenverf**

Één laag Vista 2K Wegenverf aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Twee lagen Vista 2K Wegenverf aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista Aqualine Wegenverf**

Één laag Vista Aqualine Wegenverf aanbrengen met rol of spuit

Twee lagen Vista Aqualine Wegenverf aanbrengen met rol of spuit

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Südwest Markierungsfarbe (in alle kleuren)**

Één laag Südwest Markierungsfarbe aanbrengen met rol of spuit

Twee lagen Südwest Markierungsfarbe aanbrengen met rol of spuit

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista Krijtspray (tijdelijk)**

Één laag Vista Krijtspray aanbrengen met de spuitbus (kar)

03: COATING:

03a: Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met Vista Viamond 704.

03b: Dof schuren korrel P 220

**Vista Wegenverf 752**

Één laag Vista Wegenverf 752 aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Twee lagen Vista Wegenverf 752 aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista 2K Wegenverf**

Één laag Vista 2K Wegenverf aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Twee lagen Vista 2K Wegenverf aanbrengen met rol, spuit of spuitbus(kar)

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Vista Aqualine Wegenverf**

Één laag Vista Aqualine Wegenverf aanbrengen met rol of spuit

Twee lagen Vista Aqualine Wegenverf aanbrengen met rol of spuit

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien

**Südwest Markierungsfarbe (in alle kleuren)**

Één laag Südwest Markierungsfarbe aanbrengen met rol of spuit

Twee lagen Südwest Markierungsfarbe aanbrengen met rol of spuit

Eventueel in de nog natte laag reflexparels strooien