

40: STUKADOORWERK

**MAGOXXBOARD WIT (binnen)**

01: BINNENPLEISTERWERK:

01a: Beplating dient aan de kopse- en langsnaden verlijmt te zijn.

02b: Naden bewapenen met alkalisch bestendig bewapeningsgaas op de helft van de laagdikte van het pleisterwerk, zodat de kans op scheurvorming wordt verminderd.

01c: Toe te passen pleisterwerk is met Aguaplast Universal Fassade of Aguaplast Fassade Rapid.

01d: Voor kwaliteit Q4 het geheel overpleisteren, na droging, met Aguaplast Standaard Professional of Bagar Airliss G.

**EXTRA ADVIES:**

Na droging schuren met korrel P 180 en ontstoffen met een krachtige stofzuiger.

Impregneren met Südwest Fixatix (1-op-1 verdund met water)

Afwerken met twee lagen Südwest Bio Innen Silikat