

40: STUKADOORWERK

BUITEN PLEISTERWERK

Bestaande ondergronden: 01:beschadigd pleisterwerk

01: BUITENPLEISTERWERK:

01a: Drogen tot max 18% vocht in de ondergrond

01b: Losse en niet goed hechtend pleisterwerk verwijderen.

01c: Minimale laagdikte 3 MM. i.v.m. kunststof hoekprofielen

Aguaplast Fassade Rapid

Gaten dieper dan 5 MM repareren met Aguaplast Beton Repair.

Bij gaten dieper dan 1,5 CM Beton Repair mengen met metselzand 1 op 3

Uitvlakken met Aguaplast Fassade Rapid

Op 1/3 van de totale laagdikte het alkalisch bestendige bewapeningsgaas aanbrengen

Schuren Korrel P120

Uit esthetisch oogpunt kan nog een laag Aguaplast Universal Fassade worden aangebracht

Schuren Korrel P120

Impregneren/verzadigen met Südwest Hydrogrund

Een laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen

Een tweede laag Südwest Lotusan Therm aanbrengen