

40: STUKADOORWERK

Fermacell Gips-vezelplaat (binnen)

01: BINNENPLEISTERWERK:

01a: Beplating dient aan de kopse- en langsnaden verlijmt te zijn.

02b: Naden bewapenen met alkalisch bestendig bewapeningsgaas op de helft van de laagdikte van het pleisterwerk met Aguaplast Universal Pro, zodat de kans op scheurvorming wordt verminderd.

01c: Toe te passen pleisterwerk is met een krachtige airlesspomp met Bagar Airliss G.

01d: Voor A kwaliteit het geheel overspuiten, na droging, met Aguaplast Bagar Airliss G.

EXTRA ADVIES:

Na droging schuren met korrel P 180 en ontstoffen met een krachtige stofzuiger.

In- en uitwendige hoeken voorzien van kunststof stuc-profielen en/of aansluitingen vrij snijden en na droging afkitten (schilder)

Impregneren met Südwest Fixatix (1-op-1 verdund met water)

Afwerken met twee lagen Südwest Bio Innen Silikat